

Fiche technique

StoProfile Drip F

Profil pour une deuxième barrière d'étanchéité sous l'appui de fenêtre



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour la réalisation d'un deuxième niveau d'étanchéité sous les appuis de fenêtre
Propriétés	• en plastique • avec fibre de verre intégrée • partie supérieure du treillis pour l'incrustation dans un enduit de marouflage, par ex. StoFlexyl • possibilité de réaliser des angles variables • avec goutte d'eau transparente et souple pour l'évacuation ciblée d'eau
Format	• longueur : 200 cm
Particularités / Indications	• à la réception de cartons complets (à 30 m) avec goupilles de liaison

Support

Préparations	Poser les panneaux isolants. Réaliser l'isolation de la balustrade avec une inclinaison (correspond à l'inclinaison de l'appui de fenêtre). Réaliser l'isolation de l'embrasure de telle manière qu'aucun vide ne se forme dans la zone des angles inférieurs de la fenêtre.
---------------------	--

Mise en œuvre

Consommation	Type d'application	Consommation appr.
	spécifique à un chantier	1,00 m/m
Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Le cas échéant, calculer les valeurs de consommation précises plus les chutes sur l'ouvrage		

Application

Dans le cas d'embrasures fines, découper la bande d'armature supérieure en une bande d'armature horizontale. Découper des bandes d'armature adaptées afin de garantir un recouvrement de treillis suffisant à tous les endroits.

Appliquer StoFlexyl sur toute la surface dans la zone de l'allège inclinée et dans la partie inférieure de l'embrasure. Appliquer le sous-enduit sur toute la surface de la largeur de la bande d'armature dans la zone en-dessous du bord de la balustrade. Noyer le profilé avec les deux côtés ainsi que la bande d'armature découpée dans

Fiche technique

StoProfile Drip F

du sous-enduit frais à la spatule. La deuxième barrière d'étanchéité doit atteindre une hauteur d'env. 10 cm dans l'embrasure.

Il existe deux possibilités pour réaliser la transition avec le cadre de la fenêtre :

1. après le séchage du StoFlexyl, étancher la jonction avec le cadre de fenêtre avec du StoSeal Band Elast. Avantage : la bande butyle StoSeal Band Elast est très flexible.
2. Au début des travaux, coller StoGuard Mesh sur le cadre de fenêtre et l'isolant, puis appliquer StoFlexyl.

Lors de la mise en œuvre du marouflage de surface, avancer le treillis jusqu'en bas du bord.

Après le séchage de la couche de finition, pour le StoProfil Drip F retirer les deux films de protection du larmier transparent.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Le raccord avec la fenêtre doit se faire à l'aide de profils d'arrêt d'enduit. Ces derniers doivent évacuer l'eau dans un mur d'étanchéité. C'est pourquoi les profils d'arrêt d'enduit ne peuvent être montés qu'une fois le deuxième niveau d'étanchéité réalisé ; ils sont ainsi placés devant l'isolation de l'embrasure. Pour cela, le StoProfile Seal Perfect (et le StoProfile Seal Varino) est particulièrement adapté en raison de sa largeur réduite.

coller l'appui de fenêtre avec StoColl Fix ou StoSeal F 100. pour ce faire, appliquer les cordons de colle dans le sens de la pente à une distance d'env. 20 à 30 cm. ainsi, les supports d'appui de fenêtre ne sont pas nécessaires. Afin d'assurer un écoulement d'eau parfait sur les deux barrières d'étanchéité, l'écart par rapport à la partie inférieure de l'appui de fenêtre doit être d'au moins 4 mm.

Livrer

Teinte blanc, transparente

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Sécurité

Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire.

Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de, rubrique Service & outils / Règlement REACH.

Fiche technique

StoProfile Drip F

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch