


## Fiche technique Sto SA CH

### Sto-Bande d'étanchéité

Bande d'étanchéité pour raccords d'appuis de fenêtre



#### Caractéristique

##### Application

- en extérieur
- pour les raccords entre l'enduit et l'élément adjacent, par ex. un appui de fenêtre
- en tant qu'alternative à une rainure en V

##### Propriétés

- Comme protection des raccords contre les tensions de compression
- Insonorisant
- La structure rainurée offre une adhésion optimale à la couche d'enduit
- Résistant aux UV, aux intempéries et à l'ozone
- Résistant à la température entre -30 et +70 °C
- Se compose de six bandes d'étanchéité individuelles et séparables (9 mm de large chacun, largeur totale : 54 mm).)
- Avec deux bandes adhésives séparées (18 mm et 36 mm de large) sur la face arrière.

##### Format

- Longueur : 20 m
- Largeur : 54 mm

##### Particularités / Indications

- une bande d'étanchéité ne peut faire office de compribande
- le joint n'est résistant à la pluie battante que si une compribande est également utilisée

#### Caractéristique techniques

| Critère | Norme /<br>prescription de<br>contrôle | Valeur / unité | Indications |
|---------|----------------------------------------|----------------|-------------|
|---------|----------------------------------------|----------------|-------------|

Absorption d'eau

< 1 %

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

#### Support

##### Exigences

Le support doit être solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant altérer

## Fiche technique Sto AG CH

### Sto-Bande d'étanchéité

l'adhérence (par ex. graisse, saleté). Nettoyer le support le cas échéant. Vérifier si la bande adhère sur le support.

#### Mise en œuvre

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de mise en œuvre | Température ambiante et du support minimum : +5 °C<br>Température ambiante et du support maximum : +40 °C |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Mise en œuvre

Mesurer la longueur exacte du joint. Couper la bande d'étanchéité à angle droit. Retirer la bande de protection de la face auto-adhésive. Presser la bande d'étanchéité sur l'élément avec le côté auto-adhésif. Jointoyer les bandes d'étanchéité dans le raccord.

La bande d'étanchéité peut être fixée avant la mise en œuvre des panneaux isolants. Dans ce cas, l'enduit de revêtement sera au même nu de la bande d'étanchéité. Coller la compribande directement sur la bande d'étanchéité. La compribande ne doit pas être plus large que la bande d'étanchéité. La compribande doit être au même nu du panneau isolant et la bande d'étanchéité doit être au même nu de l'enduit de revêtement.

Après avoir appliqué l'enduit de revêtement, entailler puis détacher le bout de bande d'étanchéité qui dépasse. Si les supports posent problème ou si les temps d'arrêt se prolongent, ne pas retirer la bande de protection de la partie de la bande d'étanchéité qui dépasse afin d'éviter l'adhérence permanente. C'est pourquoi la bande d'étanchéité a deux bandes de protection séparées.

#### Conditionnement

|        |       |
|--------|-------|
| Teinte | blanc |
|--------|-------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Emballage | Rouleau |
|-----------|---------|

#### Marque

|          |                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécurité | Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Fiche technique Sto AG CH

---

### **Sto-Bande d'étanchéité**

#### **Indications**

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou les utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et notre expérience. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'aptitude et l'utilisation du produit.

Les applications qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne doivent être réalisées qu'après consultation. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. À plus forte raison, en association avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet à l'adresse [www.stoag.ch](http://www.stoag.ch).

Sto SA  
Route de Denges 38  
CH-1027 Lonay  
Tél : +41 21 802 82 20  
Fax : +41 21 802 82 21  
[Sto.ch.lonay@sto.com](mailto:Sto.ch.lonay@sto.com)  
[www.stoag.ch](http://www.stoag.ch)