

Fiche technique

StoJet P 106

Injecteur à frapper de 6 mm pour résines
d'injection époxydique et polyuréthane



Caractéristiques

- Application**
- tubulure de remplissage d'application universelle pour réparation hautement résistante et dilatable de fissure par injection dans le génie civil et le bâtiment
 - pour la pose en quinconce de carrelages à joints croisés
 - en cas de fissures sèches et humides conformément à EN 1504-5

- Propriétés**
- packer à frapper conique pour canaux de reflux
 - particulièrement adapté pour l'injection basse pression de chapes creuses

- Particularités / Indications**
- sur les éléments de construction à parois fines, le trou peut être percé directement sur la fissure
 - Diamètre de perçage : 6 mm

Support

- Exigences**
- Pour le comblement, nettoyer et poncer le support en béton dans la zone de la fissure. Nettoyer la fissure au moyen d'un aspirateur industriel ou par soufflage à air comprimé sans huile.
- Niveau d'humidité de la fissure, des bords et des flancs de fissure « sec » conformément à EN 1504-5.

Mise en œuvre

Fiche technique

StoJet P 106

Application

Perçer des canaux de perçage Ø 6 mm en angle de 45 ° par rapport à la surface du béton, de chaque côté de la fissure.

Écart des trous de la fissure et le long du parcours de la fissure : moitié de l'épaisseur de l'élément de construction.

En cas d'élément de construction à parois minces, percer les trous directement dans la fissure.

Après nettoyage des canaux de perçage, insérer les injecteurs à frapper P 106 dans les trous à coups de marteau.

Si nécessaire, combler la fissure. Visser les raccords d'injection.

Conformément aux exigences, remplir intégralement la fissure avec de la résine d'injection polyuréthane ou époxy.

Une fois le traitement de la fissure terminé, l'injecteur sera cassé d'un coup sec au Marteau. la cassure se produit toujours sous la surface de l'élément de construction.

Ensuite, colmater l'injecteur à frapper avec les bouchons d'obturation fournis.

adapté pour les matériaux de remplissage suivants : StoJet IHS, StoJet PU VH 200, StoJet PIH 200

Pression de mise en œuvre : mode basse pression

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Les instructions de mises en œuvre générales se trouvent sur le site www.stoag.ch.

Livraison

Emballage boîte

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
01400-001	StoJet P 106	Boîte de 100 Pièces

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits injecteur

Fiche technique

StoJet P 106

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch