



Übersicht

Beschreibung	Innenacrylatfarbe in Rissoptik
Produkte	<ul style="list-style-type: none"> • StoTap Coll • StoTap Pro 100 P • StoTex Coll • StoColor Opticryl Matt getönt
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> • Sto-FineCoat Roller • Sto-Malerwalze Standard Langflor • Sauberes Tuch
Dargestellte Farbtöne	<ul style="list-style-type: none"> • 16280 Sto Architectural Colours • 14122 Sto Architectural Colours
Mögliche Farbtöne	StoColor Opticryl Matt ist unbegrenzt tönbar.

Design „Provence“

Verarbeitungstechnik für den Innenraum



Diese Technik als Film



Schwierigkeitsstufe 2

Verarbeitungsschritte

Design „Provence“

Untergrundvorbereitung: Je nach Art und Zustand des Untergrundes eine Ausgleichspachtelung nach Qualitätsstufe 3 (Q3) ausführen.



1 StoTap Coll in ausreichender Menge über 1–2 Bahnen gleichmässig auf die Wand auftragen. Die Tapete StoTap Pro 100 P blasenfrei und sorgfältig auf Stoss in das nasse Kleberbett einlegen. Kleberverschmutzungen auf der Oberfläche sofort mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. Die Tapete hat keine Weichzeit. Trocknen lassen.



2 StoColor Opticryl Matt (Sto Architectural Colours Farbton 16280) gleichmässig und deckend mit dem Sto-FineCoat Roller auf die getrocknete Tapete auftragen. Im Anschluss trocknen lassen.



3 StoTex Coll grosszügig mit der Sto-Malerwalze Standard Langflor kreuz und quer aufrollen. Oberfläche trocknen lassen.

Den Vorgang – je nach gewünschtem Rissbildgrad – mindestens einmal wiederholen. Oberfläche anschliessend trocknen lassen.



4 StoColor Opticryl Matt (Sto Architectural Colours Farbton 14122) grosszügig mit der Sto-Malerwalze Standard Langflor gleichmässig kreuz und quer aufrollen. Trocknen lassen.

Hinweise

Das Ergebnis bzw. Rissbild dieser Oberfläche lässt sich beeinflussen und steuern: einmal über die Menge des Rissbildners und über die Schlussbeschichtung. Das gewünschte Rissbild und die Wahl des Farbtons können einerseits farbintensive, kontrastreiche, leuchtende oder aber natürliche und dezente rinden-, leder- oder hautartige Ergebnisse entstehen lassen.