

Fiche technique

Sto-Rosace pour Sto-Cheville Thermo

Rondelle de cheville pour montage à cœur

**Caractéristique****Application**

- pour l'extérieur
- pour le montage à cœur de Sto-Cheville Thermo STR U 2G

Propriétés

- rondelle supplémentaire pour Sto-Cheville Thermo STR U 2G
- pour une surface homogène et lisse
- pas d'outil de pose supplémentaire

Particularités / Indications

- épaisseur minimale du matériau isolant ≥ 80 mm

Mise en œuvre**Température de mise en œuvre**Température minimum du support et de l'air ≥ 0 °C**Consommation**

Type d'application

Consommation appr.

spécifique à un chantier

1,00

pce(s)/pce(s)

pour justifier le nombre de chevilles par m², réaliser des plans d'exécution sur lesquels figure le nombre de chevilles exigé pour assurer la statique en fonction du support et du système d'isolation thermique par l'extérieur à poser.

Application

Remarques générales :

La Sto-Rosace pour Sto-Cheville Thermo peut être utilisée dans les panneaux isolants suivants :

- Laine minérale

Fiche technique

Sto-Rosace pour Sto-Cheville Thermo

- PSE

Remarques relatives à la fixation :

1. Le nombre de chevilles requises figure dans le compendium des chevilles Sto SA.
2. Exécution possible uniquement en association avec Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 ou Sto-Cheville à Visser H 60 E.

Fixation :

Placer la rondelle de cheville sur la rosace de cheville de sorte que les deux pièces soient bien fixées.

En cas de combinaison avec Sto-Cheville Thermo STR U 2G :

Enfoncer la tige de la cheville dans le trou jusqu'à ce que le fond du renforcement de la rondelle repose contre le matériau isolant.

En cas de combinaison avec Sto-Cheville à visser H 60 E :

Enfoncer la cheville dans le matériau isolant jusqu'à ce que la vis soit au ras du support.

Visser la cheville avec un tournevis adapté et un embout. La rondelle pénètre dans le matériau isolant lors de cette opération. L'opération est terminée lorsque le plateau d'enfoncement de la cheville Sto est à fleur avec la surface du matériau isolant. Recouvrir ensuite avec Sto-Rondelle pour Cheville Thermo.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Accessoires :
Sto-Rondelle pour Cheville Thermo

Livrer

Teinte blanc, jaune

Emballage

Carton

Stockage

Conditions de stockage Dans des conditions climatiques normales dans l'emballage d'origine.
Stocker à l'abri du gel et de l'humidité. Protéger des rayons directs du soleil.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Fiche technique

Sto-Rosace pour Sto-Cheville Thermo

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch